

MANUAL DE USO DE LOS DATÁFONOS (POS).

A continuación le desglosamos, paso a paso, cada una de las funciones que puede procesar a través de la terminal o POS.



HYPERCOM T4210, T4220 y M4230

VENTA

- 1- Deslice la tarjeta (banda magnética hacia la izquierda).
- 2- Digite los últimos 4 dígitos y presione ENTER (tecla color verde).
- 3- Ingrese el monto con decimales y presione ENTER (tecla color verde).
- 3- Presione ENTER (tecla color verde) para la copia del cliente.

ANULACIÓN

- 1- Presione Anulación (tecla D).
- 2- Ingrese la clave 1409 y presione ENTER (tecla color verde).
- 3- Ingrese el número de cargo (ver voucher indica factura), luego ENTER (tecla color verde).
- 4- Para confirmar la anulación presione ENTER (tecla color verde).
- 5- Presione ENTER (tecla color verde) para la copia del cliente.

REIMPRESIÓN

- 1- Presione Reimprimir (tecla A).
- 2- Presione la opción ÚLTIMO.
- 3- Presione la tecla CANCEL.

REPORTES

- 1- Presione Reportes (tecla B).
- 2- Presione Detalle (tecla A).

CIERRE / SETTLE

- 1- Presione Cierre (tecla E).
- 2- Presione Cierre (tecla A).
- 3- Ingrese la clave 1409 y presione ENTER (tecla color verde).

Al desplegar las leyendas:

- Total de Ventas XX.XX Correcto NO/SI?
Oprima ENTER (tecla color verde).
- Total de Crédito XX.XX Correcto NO/SI?
Oprima ENTER (tecla color verde).

Espere que la terminal imprima el mensaje: "Remisión Procesada Gracias ATH".

Si la terminal no imprime el mensaje anterior repita el proceso de cierre.



Para información adicional comuníquese al:
Tel. (506) 2211-4500 Ext. 4000 | Centro de asistencia al comercio afiliado